

SPECIAL KEYS FUNCTIONS

# DAYTONA GAMING KEYBOARD PRO



FUNCTION DESCRIPTION OF FN + COMBINATION KEYS

FN+F1	Computer	FN+F12	E-mail
FN+F2	Search	FN+ESC	Reset 3S
FN+F3	Calculator	FN+ Ins	RGB Light switching, including 3 lighting effects
FN+F4	Music	FN+ HM	RGB Light switching, including 3 lighting effects
FN+F5	Prev Track	FN+ PU	RGB Light switching, including 3 lighting effects
FN+F6	Next Track	FN+ Del	RGB Light switching, including 3 lighting effects
FN+F7	Play/Pause	FN+ End	RGB Light switching, including 3 lighting effects
FN+F8	Music Stop	FN+ PD	RGB Light switching, including 3 lighting effects
FN+F9	Mute	FN+ ←	light speed reduction
FN+F10	Volume-	FN+ →	light speed plus
FN+F11	Volume+		


 MECHANICAL  
KEY SWITCHES


QWERTY


 1.8M  
USB CABLE


RGB



## SPECIAL KEYS FUNCTIONS

### **MULTI FUNCTION BUTTON**

The default setting is normal mode: the scroll wheel indicator light is on. Scroll wheel is on, press briefly to switch to light mode, the brightness of the light can be dimmed by turning left and brightened by turning right (the indicator light will flash when the light is off and the light is brightest). Press and hold the button for 5 seconds to enter the multimedia mode: the indicator light of the scroll wheel is off, press briefly to mute, turning the button counterclockwise reduces the volume, and turning the button clockwise increases the volume.

### **M1**

The default is the normal mode: the indicator light is on, press briefly in the standard game light mode, press and hold the button, the indicator light will flash. When the light recording is completed, press the button again to end the recording. Press and hold the button for 5 seconds for multimedia mode: the indicator light is off, use the key function to go to previous tracks.

### **M2**

The default is the normal mode: the indicator light is on, briefly press the default game light mode 2, long press the button to light, the indicator light will flash. When the light recording is complete, press the button to end the recording. Press and hold the button for 5 seconds for multimedia mode: the indicator light is off, use the key function to play/pause tracks.

### **M3**

The default setting is the normal mode: the indicator light is on, press briefly on the standard game light mode 3, press the button long to light, the indicator light blinks. When the light recording is completed, press the button to end the recording. Press and hold the button for 5 seconds for multimedia mode: the indicator light is off, use the key to skip tracks.



## FEATURES

### 1. BLUE SWITCH MECHANICAL

Provides the highest tactical feedback and the clearer “Click” sound than normal keys.

### 2. MAGNETIC DETACHABLE UPPER CASE

The upper covers can be changed according to personal preferences.

### 3. ALL KEYS ANTI-GHOSTING

N-Key rollover means any number of buttons can be pressed at once without missing keystrokes or input.

### 4. 18 MODES LIGHT EFFECTS WITH CUSTOMIZED FUNCTIONS

18 modes light effects provide a pleasant feel and provide bright, crystal clear back lighting.

### 5. MULTI FUNCTION KNOB

The multi function knob adjusts the light modes and volume.

## SPECIFICATION

Switch type:	Mechanical
Key type:	Mechanical Blue Switch
Key number:	107 keys (AZERTY 108 keys)
Backlight effects:	18 modes RGB light effects
Interface:	USB 2.0
Rating voltage/current:	5V/300mA max
Cable length:	Detachable Type-C cable 1.8M
Dimension:	436x128x34mm

## SYSTEM REQUIREMENT

Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS



FUNCTIES SPECIALE TOETSEN

# DAYTONA GAMING KEYBOARD PRO

UITLEG TOETSCOMBINATIES FN + COMBINATIETOETS

FN+F1 Computer

FN+F2 Zoeken

FN+F3 Rekenmachine

FN+F4 Muziek

FN+F5 Vorig nummer

FN+F6 Volgend nummer

FN+F7 Afspelen/Pauze

FN+F8 Muziek stoppen

FN+F9 Dempen

FN+F10 Volume-

FN+F11 Volume+

FN+F12

FN+ESC

FN+ Ins

FN+ HM

FN+ PU

FN+ Del

FN+ End

FN+ PD

FN+ ←

FN+ →

E-mail

Reset 3S

RGB Licht schakelen, inclusief 3 lichteffecten

RGB Licht schakelen, inclusief 3 lichteffecten

RGB Licht schakelen, inclusief 3 lichteffecten

RGB Licht schakelen, inclusief 3 lichteffecten

RGB Licht schakelen, inclusief 3 lichteffecten

RGB Licht schakelen, inclusief 3 lichteffecten

Lichtsnelheid verlagen

Lichtsnelheid verhogen


 MECHANISCHE  
TOETSEN


QWERTY


 1.8M  
USB CABEL


RGB



## SPECIAL KEYS FUNCTIONS

**MULTIFUNCTIONELE KNOP**

De standaardinstelling is de normale modus: het controle - lampje van het scrollwiel is aan, kort indrukken om de lichtmodus om te schakelen. Dim de helderheid van het licht door linksom te draaien en draai rechtsom om weer lichter te stellen (het indicatorlampje knippert wanneer het licht uit is/het licht het helderst is). Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de multimedia modus in te schakelen: het indicatielampje is uit, kort indrukken om te dempen. Draai de knop linksom om het volume te verlagen, draai rechtsom om het volume te verhogen.

**M1**

De standaardinstelling is de normale modus: het controle - lampje is aan, druk kort op de standaard *game light* modus, houd ingedrukt om licht op te nemen, het lampje knippert. Druk nogmaals op de knop om de lichtopname te beëindigen. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de multimedia modus in te schakelen: het lampje is uit, met deze toets kunt u naar het vorige nummer.

**M2**

De standaardinstelling is de normale modus: het controle - lampje is aan, druk kort op de standaard *game light mode* 2, houd ingedrukt om licht op te nemen, het lampje knippert. Druk op de knop om de opname weer te beëindigen. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de multimedia modus in te schakelen: het indicatielampje is uit, met deze toets kunt u nu afspelen/pauzeren.

**M3**

De standaardinstelling is de normale modus: het indicatie - lampje is aan, druk kort op de standaard *game light mode* 3, houd ingedrukt om licht op te nemen, het lampje knippert. Druk op de knop om de opname te beëindigen. Houd gedurende 5 seconden de knop ingedrukt om de multimedia modus in te schakelen: het indicatielampje is uit, met deze toets kunt u nu naar het volgende nummer.



## KENMERKEN

### 1. BLAUWE MECHANISCHE SWITCH

Biedt de hoogst accurate feedback en een duidelijker "klik"-geluid dan normale toetsen.

### 2. MAGNETISCH AFNEEMBAAR FRAME

Het magnetische frame kan naar eigen voorkeur worden bevestigd of worden afgelaten.

### 3. ANTI-GHOSTING-TOETSENBORDFUNCTIE

*N-Key rollover* betekent dat een willekeurig aantal toetsen tegelijk kan worden ingedrukt zonder toetsaanslagen of invoer te missen.

### 4. 18 MODI LICHEFFECTEN MET AANGEPASTE FUNCTIES

18 modi lichteffecten zorgen voor een aangenaam gevoel en bieden kristalheldere achtergrondverlichting.

### 5. MULTIFUNCTIONELE KNOP

Met deze knop verstel je het licht en het volume.

## SPECIFICATIE

Type schakelaar:	Mechanisch
Type toets:	Blauwe Mechanise Switch
Toetsaantal:	107 toetsen (AZERTY 108 toetsen)
Achtergrondverlichting effecten:	18 modi RGB lichteffecten
Interface:	USB 2.0
Schattingsvoltage-/stroom:	5V/300mA maximum
Kabellengte:	Afneembare Type-C kabel 1.8M
Afmeting:	436x128x34mm

## SYSTEMEVEREISTE

Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS



FONCTION DES TOUCHES SPÉCIALES

# DAYTONA

## CLAVIER DE GAMING PRO



DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES COMBINAISONS DE TOUCHES AVEC FN

FN+F1	Ordinateur	FN+F12	E-mail
FN+F2	Rechercher	FN+Echap	Réinitialiser 3S
FN+F3	Calculatrice	FN+ Ins	Commutation voyant RVB, avec 3 effets lumineux
FN+F4	Musique	FN+ HM	Commutation voyant RVB, avec 3 effets lumineux
FN+F5	Piste précédente	FN+ Page haut	Commutation voyant RVB, avec 3 effets lumineux
FN+F6	Piste suivante	FN+ Suppr	Commutation voyant RVB, avec 3 effets lumineux
FN+F7	Lecture/Pause	FN+ Fin	Commutation voyant RVB, avec 3 effets lumineux
FN+F8	Couper la musique	FN+ Page bas	Commutation voyant RVB, avec 3 effets lumineux
FN+F9	Sourdine	FN+ ←	Réduction de la vitesse d'éclairage
FN+F10	Volume-	FN+ →	Augmentation de la vitesse d'éclairage
FN+F11	Volume+		



INTERRUPTEURS  
DE TOUCHES  
MÉCANIQUES



QWERTY



1,8 M  
CÂBLE USB



RGB



## FONCTION DES TOUCHES SPÉCIALES

### BOUTON MULTI-FONCTION

Le mode normal est paramétré par défaut : le voyant de l'indicateur de la molette de défilement est allumé. La molette de défilement est allumée, appuyez brièvement dessus pour passer au mode éclairage. Vous pouvez tamiser la lumière en tournant vers la gauche et augmenter la luminosité en tournant vers la droite (le voyant de l'indicateur clignote lorsque l'éclairage est éteint et qu'il est réglé sur la luminosité maximale). Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode multimédia : le voyant de l'indicateur de la molette de défilement est éteint, appuyez brièvement dessus pour mettre en sourdine, tournez le bouton dans le sens antihoraire pour réduire le volume et tournez-le dans le sens horaire pour augmenter le volume.

#### M1

Le mode normal est paramétré par défaut : le voyant de l'indicateur est allumé, appuyez brièvement dessus dans le mode d'éclairage de jeu par défaut, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, le voyant de l'indicateur se met à clignoter. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes

pour accéder au mode multimédia : le voyant de l'indicateur est éteint, utilisez la fonction des touches pour accéder aux pistes précédentes.

#### M2

Le mode normal est paramétré par défaut : le voyant de l'indicateur est allumé, appuyez brièvement sur le mode d'éclairage de jeu par défaut 2, appuyez longtemps sur le bouton pour allumer le voyant, le voyant de l'indicateur clignote. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode multimédia : le voyant de l'indicateur est éteint, utilisez la fonction des touches pour lire/mettre en pause des pistes.

#### M3

Le mode normal est paramétré par défaut : le voyant de l'indicateur est allumé, appuyez brièvement sur le mode d'éclairage de jeu par défaut 3, appuyez longtemps sur le bouton pour allumer le voyant, le voyant de l'indicateur clignote. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode multimédia : le voyant de l'indicateur est éteint, utilisez la touche pour sauter des pistes.



## FONCTIONNALITÉS

### 1. INTERRUPTEURS MÉCANIQUES BLEUS

Offrent le meilleur retour tactile et un « clic » plus franc que les touches normales.

### 2. BOÎTIER MAGNÉTIQUE SUPÉRIEUR RETIRABLE

Le couvercle supérieur peut être changé en fonction de vos préférences personnelles.

### 3. TOUTES LES TOUCHES SONT ANTI-GHOSTING

Le N-key rollover signifie que vous pouvez appuyer sur n'importe quel nombre de touches simultanément sans qu'une frappe ou entrée ne soit omise.

### 4. 18 MODES D'EFFETS D'ÉCLAIRAGE AVEC FONCTIONS PERSONNALISÉES

18 modes d'effets d'éclairage pour un ressenti agréable et un rétro-éclairage lumineux et ultra défini.

### 5. BOUTON MULTI-FONCTION

Le bouton multi-fonction permet d'ajuster les modes d'éclairage et le volume.

## CARACTÉRISTIQUE

Type de bouton :	mécanique
Type de touches :	interrupteurs mécaniques bleus
Nombre de touches :	107 touches (AZERTY 108 touches)
Effets de rétro-éclairage :	18 modes d'effets lumineux RVB
Interface :	USB 2.0
Tension/courant nominaux :	5 V / 300 mA max
Longueur de câble :	câble USB type C détachable de 1,8 m
Dimensions :	436 x 128 x 34 mm

## CONFIGURATION REQUISE

Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS



FUNKTIONEN DER SONDERTASTEN

# DAYTONA GAMING-TASTATUR PRO



FUNKTIONSBESCHREIBUNG DER FN + KOMBINATIONSTASTEN

FN+F1	Computer	FN+F12	E-Mail
FN+F2	Suchen	FN+ESC	Reset 3S
FN+F3	Taschenrechner	FN+Ins	RGB-Beleuchtung umschalten, einschließlich 3 Lichteffekte
FN+F4	Musik	FN+HM	RGB-Beleuchtung umschalten, einschließlich 3 Lichteffekte
FN+F5	Vorheriger Titel	FN+PU	RGB-Beleuchtung umschalten, einschließlich 3 Lichteffekte
FN+F6	Nächster Titel	FN+Del	RGB-Beleuchtung umschalten, einschließlich 3 Lichteffekte
FN+F7	Wiedergabe/Pause	FN+End	RGB-Beleuchtung umschalten, einschließlich 3 Lichteffekte
FN+F8	Musik Stopp	FN+PD	RGB-Beleuchtung umschalten, einschließlich 3 Lichteffekte
FN+F9	Stummschalten	FN+ ←	Lichteffektgeschwindigkeit reduzieren
FN+F10	Lautstärke -	FN+ →	Lichteffektgeschwindigkeit erhöhen
FN+F11	Lautstärke +		


 MECHANISCH  
TASTENSCHAL-  
TER


QWERTY


 1,8 M  
USB-KABEL


RGB



## FUNKTIONEN DER SONDERTASTEN

**MULTIFUNKTIONSTASTE**

Die Standardeinstellung ist der Normalmodus: Die Kontrollleuchte des Scrollrads leuchtet. Das Scrollrad ist eingeschaltet, kurz drücken, um in den Lichtmodus zu wechseln. Drehen nach links dämpft die Helligkeit des Lichts und Drehen nach rechts lässt das Licht heller werden (die Kontrollleuchte blinkt, wenn das Licht erlischt und wenn das Licht die hellste Einstellung erreicht hat). Die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Multimodiamodus zu gelangen: Die Anzeigeleuchte des Scrollrads erlischt, kurz drücken, um die Stummschaltung zu aktivieren, Taste gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern, und Taste im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen.

**M1**

Die Standardeinstellung ist der Normalmodus: Die Kontrollleuchte leuchtet, kurz drücken, um in den normalen Spielbeleuchtungsmodus zu wechseln. Taste drücken und gedrückt halten, die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Ist die Aufzeichnung der Lichteffekte vollständig, Taste erneut drücken, um die Aufzeichnung zu beenden. Die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Multimodiamodus zu gelangen: Die Kontrollleuchte erlischt.

Mithilfe der Tastenfunktionen die vorherigen Titel anwählen.

**M2**

Die Standardeinstellung ist der Normalmodus: die Kontrollleuchte leuchtet, kurz drücken, um in den normalen Spielbeleuchtungsmodus 2 zu wechseln. Taste lang drücken, um die Lichteffekte einzuschalten, die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Ist die Aufzeichnung der Lichteffekte vollständig, Taste drücken, um die Aufzeichnung zu beenden. Die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Multimodiamodus zu gelangen: die Kontrollleuchte erlischt. Mithilfe der Tastenfunktionen Titel wiedergeben/anhalten.

**M3**

Die Standardeinstellung ist der Normalmodus: Die Kontrollleuchte leuchtet, kurz drücken, um in den normalen Spielbeleuchtungsmodus 3 zu wechseln. Taste lang drücken, um die Lichteffekte einzuschalten, die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Ist die Aufzeichnung der Lichteffekte vollständig, Taste drücken, um die Aufzeichnung zu beenden. Die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Multimodiamodus zu gelangen: Die Kontrollleuchte erlischt. Mithilfe der Tastenfunktionen Titel überspringen.



## MERKMALE

**1. BLUE-SWITCH MECHANISCH**

Sorgt für höchstes taktisches Feedback und einen klareren „Klick“-Sound als normale Tasten.

**2. ABNEHMBARE MAGNETISCHE ABDECKUNG**

Die Abdeckungen können nach eigenem Geschmack ausgetauscht werden.

**3. ALLE TASTEN MIT ANTI-GHOSTING**

N-Key-Rollover bedeutet, dass eine beliebige Anzahl von Tasten gleichzeitig gedrückt werden kann, ohne dass Tastenanschläge oder -eingaben verloren gehen.

**4. 18 LICHTEFFEKTMODI MIT ANPASSBAREN FUNKTIONEN**

18 Lichteffektmodi sorgen für ein angenehmes Gefühl und bieten eine helle, kristallklare Hintergrundbeleuchtung.

**5. MULTIFUNKTIONSKNOPF**

Mit dem Multifunktionsknopf lassen sich Lichteffektmodi und Lautstärke einstellen.

## TECHNISCHE DATEN

Schalertyp:	Mechanisch
Tastentyp:	Mechanischer Blue-Switch
Anzahl Tasten:	107 Tasten (AZERTY 108 Tasten)
Hintergrund-	
Beleuchtungseffekte:	18 RGB-LED-Lichteffektmodi
Schnittstelle:	USB 2.0
Auslegungsspannung/ -strom:	5 V / 300 mA max.
Kabellänge:	USB-Kabel Typ C, abnehmbar, 1,8 m
Abmessungen:	436x128x34 mm

## SYSTEMANFORDERUNGEN

Windows 10, 8, 7, Vista, XP oder Mac OS

