




FLORENCE
WIRELESS KEYBOARD

**FULL
SIZE**

KEYBOARD • MOUSE

OVERVIEW



- ① Keyboard Multimedia Keys (Fn+)
- ② Keyboard Switch Keys (Shift+)
- ③ Keyboard Peripheral Holder
- ④ Keyboard Indicator
- ⑤ Keyboard Battery Slot
- ⑥ Mouse Left Key
- ⑦ Mouse Right Key
- ⑧ Mouse Scroll Wheel/Middle Key
- ⑨ Mouse Indicator
- ⑩ Mouse Power Switch
- ⑪ Mouse Mode Switch Key

FEATURES

- 2.4G + dual Bluetooth mode(Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0), switch and operate three devices with one button;
- Scissor foot structure, low key cap, fast response and less noise;
- Peripheral Holder, supports mobile phones, tablets and other devices to be placed vertically, more space saving;
- Multi function media key, fast multimedia equipment and volume switch;
- High sensitivity optical sensor to improve tracking accuracy;
- Auto standby and deep sleep mode to save more power.itch;
- Widely compatible operating systems like Window/Mac/Android/Chrome.

USE INSTRUCTION

Before You Use

Open the battery compartment on the top of the mouse and remove the insulation paper. Reinsert the battery according to the indicated polarity.

2.4G:

- Take out the USB receiver from the compartment and insert it into an available USB port of your device;
- Turn on the mouse;
- Press 2.4G on keyboard switch to 2.4G Mode (indicator flash in red) will connect to your computer.

Bluetooth:

- Press BT1/BT2 switch to Bluetooth mode (indicator flash in green/blue);
- Long press BT1/BT2 for 3s, indicator will rapid flashing;
- Searching for **PCB-390 K3** or **PCB-390 K5** in your pairing menu, click "pairing" and connect device.

Note:

If the keyboard and mouse cannot work after completing the above steps, the following steps can help you troubleshoot the connection problem.

- Confirm that the computer or tablet is turned on;
- Confirm that the mouse is in Bluetooth on state;
- Bluetooth connection mode: press the connection key  on the keyboard;
- The indicator will flash and enter the pairing mode;
- Before connecting the computer Bluetooth keyboard and mouse, make sure that your computer can support the working environment of Bluetooth 3.0 or Bluetooth 5.0, or use the general USB Bluetooth adapter, and the Bluetooth adapter can support Bluetooth 3.0 or Bluetooth 5.0.

SPECIFICATION

Wireless Technology	: 2.4G + Bluetooth3.0 + Bluetooth 5.0
Wireless Range	: 10 Meters

Keyboard:

Key Structure	: Scissor Foot
Keys Qty	: 99
Multimedia Keys Qty	: 12
Switch Keys Qty	: 6
Current	: 5mA
Battery	: 2 AAA Batteries
Peripheral Holder	: Depth ≤10mm
Max Size Support	: Width ≤185mm
Physical Power Off Switch	: YES
Size	: 375(L) X 143(W) x 28(H) mm

Mouse:

Sensor	: Optical Sensor
Resolution	: 1200 DPI
Switch	: Silent Switch
Button Qty	: 4 (left,right,scroll,DPI switch)
Battery	: 1 AA battery
Current	: 25mA
Dimension	: 110(L) X 61(W) x 33(H) mm

BOX INCLUDES

Wireless Keyboard
Wireless Mouse
Receiver
2 AAA Batteries + 1 AA Battery
User Manual

SYSTEM REQUIREMENT

Bluetooth 3.0: Windows 8/10 or later, Mac OS x 10.10 or later, Chrome OS™ , Android™ 5.0 or later.
Bluetooth 5.0: Windows 8/10 or later, Mac OS x 10.10 or later, Chrome OS™ , Android™ 5.0 or later.




FLORENCE
WIRELESS KEYBOARD

**VOLLEDIG
FORMAAT**

TOETSENBORD • MUIS

OVERVIEW



- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Toetsenbord Multimedia toetsen (Fn+) | ⑥ Muis linkertoets |
| ② Toetsenbord Switch toetsen (Shift+) | ⑦ Muis rechertoets |
| ③ Toetsenbord perifere houder | ⑧ Muis scroll-wieltje/middelste toets |
| ④ Toetsenbord indicator | ⑨ Muis indicator |
| ⑤ Toetsenbord batterijsleuf | ⑩ Muis aan/uit-schakelaar |
| | ⑪ Muis modus switch-toets |

FUNCTIES

- 2.4G + dubbele Bluetooth-modus (Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0), schakel en bedien drie apparaten met één knop;
- Schaarvoetstructuur, lage toetsdop, snelle reactie en minder lawaai;
- Perifere houder, ondersteunt mobiele telefoons, tablets en andere apparaten om verticaal te worden geplaatst, voor meer ruimtebesparing;
- Multifunctionele mediatoets, snelle multimedia-apparatuur en volumetoets;
- Hooggevoelige optische sensor om de volgnauwkeurigheid te verbeteren;
- Auto stand-by en diepe slaapstand om meer stroom te besparen;
- Breed compatibele besturingssystemen zoals Windows/Mac/Android/Chrome.

GEBRUIKSIINSTRUCTIE

Voordat u begint

Open het batterijklepje aan de bovenkant van de muis en verwijder het isolatiepapier. Plaats de batterij terug volgens de aangegeven polariteit.

2.4G:

- Verwijder de USB-ontvanger uit het compartiment en plaats deze in een beschikbare usb-poort van uw apparaat;
- Schakel de muis in;
- Druk op de 2.4G op het toetsenbord om over te schakelen naar de 2.4G-modus (rode indicator knippert) en maak verbinding met je computer.

Bluetooth:

- Druk op de BT1/BT2 om naar de Bluetooth-modus over te schakelen (indicator knippert groenblauw);
- Druk lang op de BT1/BT2 gedurende 3s, de indicator zal snel knipperen;
- Zoek PCB-390 K3 of PCB-390 K5 in je koppelmenu, klik op "koppelen" en verbind het apparaat.

Let op:

Als het toetsenbord en de muis niet werken na het uitvoeren van de bovenstaande stappen, kunnen de volgende stappen je helpen bij het oplossen van het verbindingsprobleem.

- Controleer of de computer of tablet is ingeschakeld;
- Controleer of de muis zich in Bluetooth-modus bevindt;
- Bluetooth verbindingsmodus: druk op de verbindingsstoets  op het toetsenbord;
- De indicator zal knipperen en de koppelingsmodus openen;
- Controleer voordat je het Bluetooth-toetsenbord en de muis op de computer aansluit of je computer de werkomgeving van Bluetooth 3.0 of Bluetooth5.0 ondersteunt, of gebruik de algemene USB-Bluetooth-adapter, en de Bluetooth-adapter kan Bluetooth 3.0 of Bluetooth 5.0 ondersteunen.

SPECIFICATIE

Draadloze technologie	: 2.4G+ Bluetooth3.0 + Bluetooth 5.0
Draadloos bereik	: 10 meter

Toetsenbord:

Toetsstructuur	: Schaarvoet
Aantal toetsen	: 99
Aantal multimedia toetsen	: 12
Aantal switch toetsen	: 6
Stroom	: 5mA
Batterij	: 2 AAA batterijen
Perifere houder	: Diepte < 10 mm
Max. grootte ondersteuning	: Breedte ≤185 mm
Fysieke aan/uit-schakelaar	: JA
Afmeting	: 375(L)× 143(B) x 28(H) mm

Muis:

Sensor	: Optische sensor
Resolutie	: 1200 DPI
Schakelaar	: Stille schakelaar
Aantal knoppen	: 4 (links, rechts, scroll, DPI-knop)
Batterij	: 1 AA batterij
Stroom	: 25mA
Afmeting	: 110(L)× 61(B) x 33(H) mm

BOX INHOUD


draadloos toetsenbord
draadloze muis-ontvanger
2 AAA batterijen+ 1 AA batterij
Gebruikshandleiding

SYSTEEMVEREISTE

Bluetooth 3.0: Windows 8/10 of later, Mac OS x 10.10 of later, Chrome OS™, Android™ 5.0 of later.
Bluetooth 5.0: Windows 8/10 of later, Mac OS x 10.10 of later, Chrome OS™, Android™ 5.0 of later.



OVERVIEW



- ① Tastatur Multimedia-Tasten (Fn+)
- ② Tastatur Umschalttasten (Shift+)
- ③ Tastatur Außenhalter
- ④ Tastatur Anzeige
- ⑤ Tastatur Batteriefach
- ⑥ Maus linke Taste
- ⑦ Maus rechte Taste
- ⑧ Maus Scrollrad/mittlere Taste
- ⑨ Maus Anzeige
- ⑩ Maus Ein-/Aus-Schalter
- ⑪ Maus Modus-Umschalttaste

MERKMALE

- 1. 2,4 G + Bluetooth Dualmodus (Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0), drei Geräte mit einer Taste schalten und betreiben;
- 2. Scherenfußkonstruktion, flache Tastenkappen, schnelle Reaktion und weniger Geräusch;
- 3. Außenhalter, unterstützt das vertikale Aufstellen von Mobiltelefonen, Tablets und anderen Geräten, platzsparend;
- 4. Multifunktions-Medientasten, schnelle Multimedia-Ausstattung und Lautstärkekноп;
- 5. Hochempfindlicher optischer Sensor, um die Tracking-Genauigkeit zu verbessern;
- 6. Auto-Standby und Tiefschlaf-Modus, um mehr Energie zu sparen;
- 7. Weitgehend kompatibel mit Betriebssystemen wie Windows/Mac/Android/Chrome.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der Nutzung
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Oberseite der Maus und entfernen Sie das Isolationspapier. Setzen Sie die Batterie entsprechend der angegebenen Polarität wieder ein.

- 2,4 G:**
- 1. Nehmen Sie den USB-Receiver aus dem Fach und stecken Sie ihn in einen verfügbaren USB-Port Ihres Geräts;
 - 2. Schalten Sie die Maus ein;
 - 3. Drücken Sie die 2,4 G auf der Tastatur, um in den 2,4-G-Modus umzuschalten (Anzeige blinkt rot). Die Verbindung mit Ihrem Computer wird hergestellt.

- Bluetooth:**
- 1. Drücken Sie die BT1/BT2, um in den Bluetooth-Modus umzuschalten (Anzeige blinkt grünblau);
 - 2. Drücken Sie die BT1/BT2 für 3 s, die Anzeige blinkt schnell;
 - 3. Suchen Sie nach PCB-390 K3 oder PCB-390 K5 im Kopplungsmenü, klicken Sie auf „Koppeln“ und verbinden Sie das Gerät.

Hinweis:

Wenn Tastatur und Maus nach Ausführung der oben aufgeführten Schritte nicht funktionieren, können die folgenden Schritte helfen, das Verbindungsproblem zu beheben.

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Computer oder das Tablet eingeschaltet ist;
- 2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth bei der Maus aktiviert ist;
- 3. Bluetooth-Verbindungsmodus: Drücken Sie die Verbindungstaste auf der Tastatur;
- 4. Die Anzeige blinkt und wechselt in den Kopplungsmodus;
- 5. Bevor Sie Bluetooth-Tastatur und -Maus mit dem Computer verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer Bluetooth 3.0 oder Bluetooth 5.0 unterstützt, oder verwenden Sie den allgemeinen USB-Bluetooth-Adapter, der Bluetooth 3.0 oder Bluetooth 5.0 unterstützt.

TECHNISCHE DATEN

Funktechnik	: 2,4 G + Bluetooth 3,0 + Bluetooth 5,0
Funkreichweite	: 10 Meter

Tastatur:

Tastaturaufbau	: Scherenfuß
Anzahl Tasten	: 99
Anzahl Multimedia-Tasten	: 12
Anzahl Umschalttasten	: 6
Strom	: 5 mA
Akku	: 2 AAA-Batterien
Außenhalter	: Tiefe ≤ 10 mm
Unterstützte Maximalgröße	: Breite ≤ 185 mm
Physischer Ein-/Aus-Schalter	: JA
Größe	: 375 (L) × 143 (B) × 28 (H) mm

Maus:

Sensor	: Optischer Sensor
Auflösung	: 1200 DPI
Schalter	: Leiser Schalter
Anzahl Tasten	: 4 (links, rechts, scrollen, DPI-Schalter)
Akku	: 1 AA-Batterie
Strom	: 25 mA
Abmessungen	: 110 (L) × 61 (B) × 33 (H) mm

LIEFERUMFANG


- Drahtlose Tastatur
- Drahtlose Maus Empfänger
- 2 AAA-Batterien + 1 AA-Batterie
- Bedienungsanleitung

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Bluetooth 3.0: Windows 8/10 oder später, Mac OS x 10,10 oder später, Chrome OS™, Android™ 5.0 oder später.
- Bluetooth 5.0: Windows 8/10 oder später, Mac OS x 10,10 oder später, Chrome OS™, Android™ 5.0 oder später.



OVERVIEW



- ① Tastiera con tasti multimediali (Fn+)
- ② Tastiera con tasti di comando (Shift+)
- ③ Supporto periferica tastiera
- ④ Indicatore sulla tastiera
- ⑤ Vano batterie della tastiera
- ⑥ Tasto sinistra del mouse
- ⑦ Tasto destro del mouse
- ⑧ Rotella di scorrimento del mouse/tasto centrale
- ⑨ Indicatore sul mouse
- ⑩ Interruttore di accensione mouse
- ⑪ Tasto di cambio modalità mouse

CARATTERISTICHE

- 1. 2,4G + modalità doppia Bluetooth (Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0), comando e funzionamento di tre dispositivi con un unico pulsante;
- 2. Struttura della tastiera scissor, tasti sottili, risposta rapida e rumore inferiore;
- 3. Supporto periferica, che supporta telefoni mobili, tablet e altri dispositivi per il 4. posizionamento verticale, maggiore risparmio di spazio;
- Testo multimediale multifunzione, strumentazione multimediale rapida e interruttore del volume;
- 5. Sensore ottico ad elevata sensibilità per migliorare la precisione di rilevamento;
- 6. Standby automatico e modalità di riposo avanzata per risparmiare più potenza;
- 7. Ampiamente compatibile con sistemi operativi quali Windows/Mac/Android/Chrome.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso

Aprire il vano batterie nella parte superiore del mouse e rimuovere la pellicola di isolamento. Reinserire la batteria conformemente alla polarità indicata.

2,4G:

- 1. Estrarre il ricevitore USB dallo scompartimento e inserirlo in una porta USB libera del proprio dispositivo;
- 2. Accendere il mouse;
- 3. Premere i 2,4G sulla tastiera passando a modalità 2,4G (l'indicatore lampeggia in rosso), eseguendo in questo modo la connessione al proprio computer.

Bluetooth:

- 1. Premere i BT1/BT2 passando in modalità Bluetooth (l'indicatore lampeggia in colore verde chiaro);
- 2. Premere a lungo i BT1/BT2 per 3s, l'indicatore comincerà a lampeggiare rapidamente;
- 3. Cercando PCB-390 K3 o PCB-390 K5 nel proprio menù di accoppiamento, cliccare su "accoppiamento" e collegare il dispositivo.

Nota:

Se la tastiera e il mouse non funzionano dopo il completamento dei passaggi di cui sopra, i seguenti passi possono aiutare a risolvere i problemi di connessione.

- 1. Assicurarsi che il computer o il tablet siano accesi;
- 2. Assicurarsi che il mouse sia nello stato di Bluetooth attivato;
- 3. Modalità di Bluetooth collegato: premere il tasto di connessione sulla tastiera;
- 4. L'indicatore lampeggerà e si porterà in modalità di accoppiamento;
- 5. Prima di collegare la tastiera Bluetooth per computer e il mouse, accertarsi che il proprio computer possa supportare l'ambiente operativo del Bluetooth 3,0 o Bluetooth 5,0, oppure utilizzare l'adattatore USB generale Bluetooth, con l'adattatore Bluetooth che possa supportare Bluetooth 3.0 o Bluetooth 5.0.

SPECIFICHE

Tecnologia wireless	: 2,4G+ Bluetooth3.0 + Bluetooth 5.0
Raggio d'azione wireless	: 10 metri

Tastiera:

Struttura dei tasti	: Tastiera Scissor
Numero di tasti	: 99
Numero di tasti multimediali	: 12
Numero di tasti di comando	: 6
Corrente	: 5mA
Batteria	: 2 batterie AAA
Supporto periferica	: Profondità ≤ 10mm
Dimensione massima supporto:	Larghezza ≤ 185mm
Interruttore di spegnimento fisico: SI	
Dimensioni	: 375(Lung.) × 143(Larg.) × 28(Alt.)mm

Mouse:

Sensore	: Sensore ottico
Risoluzione	: 1200 DPI
Interruttore	: Interruttore di silenziamento
Numero di pulsanti	: 4 (sinistra, destra, scorrimento, interruttore DPI)
Batteria	: 1 batteria AA
Corrente	: 25mA
Dimensioni	: 110(Lung.) × 61(Larg.) × 33(Alt.)mm

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

tastiera wireless
ricevitore per mouse wireless
2 batterie AAA + 1 batteria AA
Manuale utente

REQUISITI DI SISTEMA

Bluetooth 3.0: Windows 8/10 o superiore, Mac OS x 10,10 o superiore, Chrome OS™, Android™ 5.0 o superiore.
Bluetooth 5.0: Windows 8/10 o superiore, Mac OS x 10,10 o superiore, Chrome OS™, Android™ 5.0 o superiore.




FLORENCE
WIRELESS KEYBOARD

TAMAÑO
COMPLETO

TECLADO • RATÓN

OVERVIEW



- | | |
|--|---|
| ① Teclas multimedia del teclado (Fn+) | ⑥ Tecla izquierda del ratón |
| ② Teclas del conmutador del teclado (Shift+) | ⑦ Tecla derecha del ratón |
| ③ Soporte para periféricos del teclado | ⑧ Rueda/tecla central de desplazamiento del ratón |
| ④ Indicador del teclado | ⑨ Indicador del ratón |
| ⑤ Ranura para pilas del teclado | ⑩ Interruptor de encendido del ratón |
| | ⑪ Tecla de cambio de modo del ratón |

CARACTERÍSTICAS

- 2.4G + modo Bluetooth dual (Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0), cambie y maneje tres dispositivos con un solo botón
- Estructura de pie de tijera, tapa de llave inferior, respuesta rápida y menos ruido
- Soporte para periféricos, permite colocar teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos en vertical
- Ahorra más espacio
- Tecla multimedia multifunción, equipo multimedia rápido e interruptor de volumen
- Sensor óptico de alta sensibilidad para mejorar la precisión del seguimiento
- Modo de espera automático y modo de reposo profundo para ahorrar más energía
- Sistemas operativos ampliamente compatibles como Windows/Mac/Android/Chrome

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar

Abra el compartimento de las pilas situado en la parte superior del ratón y retire el papel aislante. Vuelva a insertar la pila según la polaridad indicada.

2.4G:

- Saque el receptor USB del compartimento e introdúzcalo en un puerto USB disponible de su dispositivo.
- Encienda el ratón.
- Pulse las 2.4G en el teclado para conmutar al modo 2.4G (el indicador parpadea en rojo) y se conectará a su ordenador.

Bluetooth:

- Pulse las BT1/BT2 para conmutar al modo Bluetooth (el indicador parpadea en verde azulado).
- Pulse de forma prolongada las BT1/BT2 durante 3 s; el indicador parpadeará rápidamente.
- Busque PCB-390 K3 o PCB-390 K5 en el menú de emparejamiento, haga clic en "emparejar" y conecte el dispositivo.

Nota:

Si el teclado y el ratón no funcionan después de realizar los pasos anteriores, los siguientes pasos pueden ayudarle a solucionar el problema de conexión.

- Compruebe que el ordenador o la tableta estén encendidos.
- Confirme que el ratón esté en el estado Bluetooth activado.
- Modo de conexión Bluetooth: pulse la tecla de conexión del teclado.
- El indicador parpadeará y entrará en el modo de emparejamiento.
- Antes de conectar el teclado y el ratón Bluetooth del ordenador, asegúrese de que su ordenador sea compatible con el entorno de trabajo de Bluetooth 3.0 o Bluetooth 5.0, o utilice el adaptador USB general de Bluetooth, y el que adaptador de Bluetooth sea compatible con Bluetooth 3.0 o Bluetooth 5.0.

ESPECIFICACIONES

Tecnología inalámbrica	: 2.4G + Bluetooth 3.0 + Bluetooth 5.0
Alcance inalámbrico	: 10 metros
Teclado:	
Estructura principal	: Pie de tijera
Cantidad de teclas	: 99
Cantidad de teclas multimedia	: 12
Cantidad de teclas del conmutador	: 6
Corriente	: 5 mA
Pila	: 2 pilas AAA
Soporte para periféricos	: Profundidad ≤10 mm
Tamaño máx. admitido	: Anchura ≤185 mm
Interruptor de apagado físico	: Sí
Tamaño	: 375 (L.) × 143 (an.) × 28 (al.) mm
Ratón:	
Sensor	: Sensor óptico
Resolución	: 1200 DPI
Conmutador	: Conmutador silencioso
Cantidad de botones	: 4 (izquierdo, derecho, desplazamiento, conmutador de DPI)
Pila	: 1 pila AA
Corriente	: 25 mA
Dimensiones	: 110 (L.) × 61 (an.) × 33 (al.) mm

LA CAJA INCLUYE

Teclado inalámbrico
Receptor del ratón inalámbrico
2 pila AAA + 1 pila AA
Manual del usuario

REQUISITOS DEL SISTEMA

Bluetooth 3.0: Windows 8/10 o superior, Mac OS x 10.10 o superior, Chrome OS™, Android™ 5.0 o superior.
Bluetooth 5.0: Windows 8/10 o superior, Mac OS x 10.10 o superior, Chrome OS™, Android™ 5.0 o superior.




FLORENCE
WIRELESS KEYBOARD

TAMAÑO
COMPLETO

TECLADO • RATÓN

OVERVIEW



- ① Teclas multimedia del teclado (Fn+)
- ② Teclas del conmutador del teclado (Shift+)
- ③ Soporte para periféricos del teclado
- ④ Indicador del teclado
- ⑤ Ranura para pilas del teclado
- ⑥ Tecla izquierda del ratón
- ⑦ Tecla derecha del ratón
- ⑧ Rueda/tecla central de desplazamiento del ratón
- ⑨ Indicador del ratón
- ⑩ Interruptor de encendido del ratón
- ⑪ Tecla de cambio de modo del ratón

CARACTERÍSTICAS

- 1. 2.4G + modo Bluetooth dual (Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0), cambie y maneje tres dispositivos con un solo botón
- 2. Estructura de pie de tijera, tapa de llave inferior, respuesta rápida y menos ruido
- 3. Soporte para periféricos, permite colocar teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos en vertical
- 4. Ahorra más espacio
- Tecla multimedia multifunción, equipo multimedia rápido e interruptor de volumen
- 5. Sensor óptico de alta sensibilidad para mejorar la precisión del seguimiento
- 6. Modo de espera automático y modo de reposo profundo para ahorrar más energía
- 7. Sistemas operativos ampliamente compatibles como Windows/Mac/Android/Chrome

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar
Abra el compartimento de las pilas situado en la parte superior del ratón y retire el papel aislante. Vuelva a insertar la pila según la polaridad indicada.

- 2.4G:**
- 1. Saque el receptor USB del compartimento e introdúzcalo en un puerto USB disponible de su dispositivo.
 - 2. Encienda el ratón.
 - 3. Pulse las 2.4G en el teclado para conmutar al modo 2.4G (el indicador parpadea en rojo) y se conectará a su ordenador.

- Bluetooth:**
- 1. Pulse las BT1/BT2 para conmutar al modo Bluetooth (el indicador parpadea en verde azulado).
 - 2. Pulse de forma prolongada las BT1/BT2 durante 3 s; el indicador parpadeará rápidamente.
 - 3. Busque PCB-390 K3 o PCB-390 K5 en el menú de emparejamiento, haga clic en "emparejar" y conecte el dispositivo.

Nota:
Si el teclado y el ratón no funcionan después de realizar los pasos anteriores, los siguientes pasos pueden ayudarle a solucionar el problema de conexión.

- 1. Compruebe que el ordenador o la tableta estén encendidos.
- 2. Confirme que el ratón esté en el estado Bluetooth activado.
- 3. Modo de conexión Bluetooth: pulse la tecla de conexión del teclado.
- 4. El indicador parpadeará y entrará en el modo de emparejamiento.
- 5. Antes de conectar el teclado y el ratón Bluetooth del ordenador, asegúrese de que su ordenador sea compatible con el entorno de trabajo de Bluetooth 3.0 o Bluetooth 5.0, o utilice el adaptador USB general de Bluetooth, y el que adaptador de Bluetooth sea compatible con Bluetooth 3.0 o Bluetooth 5.0.

ESPECIFICACIONES

Tecnología inalámbrica	: 2.4G + Bluetooth 3.0 + Bluetooth 5.0
Alcance inalámbrico	: 10 metros
Teclado:	
Estructura principal	: Pie de tijera
Cantidad de teclas	: 99
Cantidad de teclas multimedia	: 12
Cantidad de teclas del conmutador	: 6
Corriente	: 5 mA
Pila	: 2 pilas AAA
Soporte para periféricos	: Profundidad ≤10 mm
Tamaño máx. admitido	: Anchura ≤185 mm
Interruptor de apagado físico	: Sí
Tamaño	: 375 (L.) × 143 (an.) × 28 (al.) mm
Ratón:	
Sensor	: Sensor óptico
Resolución	: 1200 DPI
Conmutador	: Conmutador silencioso
Cantidad de botones	: 4 (izquierdo, derecho, desplazamiento, conmutador de DPI)
Pila	: 1 pila AA
Corriente	: 25 mA
Dimensiones	: 110 (L.) × 61 (an.) × 33 (al.) mm

LA CAJA INCLUYE


- Teclado inalámbrico
- Receptor del ratón inalámbrico
- 2 pila AAA + 1 pila AA
- Manual del usuario

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Bluetooth 3.0: Windows 8/10 o superior, Mac OS x 10.10 o superior, Chrome OS™, Android™ 5.0 o superior.
- Bluetooth 5.0: Windows 8/10 o superior, Mac OS x 10.10 o superior, Chrome OS™, Android™ 5.0 o superior.



OVERVIEW



- | | |
|--|---|
| ① Touches multimédia du clavier (Fn+) | ⑥ Touche gauche de la souris |
| ② Touches de commutation du clavier (Shift+) | ⑦ Touche droite de la souris |
| ③ Support pour périphérique de clavier | ⑧ Molette de défilement de la souris/touche du milieu |
| ④ Indicateur du clavier | ⑨ Indicateur de la souris |
| ⑤ Logement à piles du clavier | ⑩ Interrupteur ON/OFF de la souris |
| | ⑪ Touche de changement de mode de la souris |

FONCTIONNALITÉS

1. Mode 2.4G + dual Bluetooth (Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0) : d'un seul bouton, naviguez entre trois appareils et faites-les fonctionner
 2. Structure incurvée, capuchon de touche basse, réponse rapide et réduction du bruit
 3. Support pour périphérique compatible avec les téléphones portables, les tablettes et autres appareils
 4. à placer à la verticale. Gain de place supplémentaire
- Touche multimédia et multifonction, équipement multimédia rapide et commutateur de volume
5. Capteur optique à haute sensibilité améliorant la précision du suivi
 6. Mode de veille automatique et de veille profonde pour économiser encore de l'énergie
 7. Systèmes d'exploitation largement compatibles comme Windows/Mac/Android/Chrome

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le matériel

Ouvrez le compartiment à pile situé sur le dessus de la souris et retirez le papier isolant. Réinsérez la pile en respectant la polarité indiquée.

2.4G :

1. Sortez le récepteur USB du compartiment et insérez-le dans un port USB disponible de votre appareil
2. Allumez la souris
3. Appuyez sur les 2.4G du clavier pour passer en mode 2.4G (l'indicateur clignote en rouge) et le connecter à votre ordinateur

Bluetooth :

1. Appuyez sur les BT1/BT2 pour passer en mode Bluetooth (l'indicateur clignote en vert/bleu)
2. Maintenez les BT1/BT2 enfoncées pendant 3 s. L'indicateur clignote rapidement
3. Dans votre menu d'appareil, recherchez PCB-390 K3 ou PCB-390 K5. Cliquez sur l'option d'appareil et connectez l'appareil.

Remarque :

Si le clavier et la souris ne fonctionnent pas à l'issue de la procédure susmentionnée, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème de connexion.

1. Vérifiez que l'ordinateur ou la tablette est allumé
2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur la souris
3. Mode de connexion Bluetooth : appuyez sur la touche de  connexion du clavier
4. L'indicateur clignote et le mode d'appairage est activé
5. Avant de connecter le clavier et la souris Bluetooth de l'ordinateur, vérifiez que votre ordinateur est en mesure de prendre en charge l'environnement de travail Bluetooth 3.0 ou Bluetooth 5.0. Sinon, utilisez l'adaptateur Bluetooth USB général. L'adaptateur Bluetooth prend en charge Bluetooth 3.0 ou Bluetooth 5.0.

SPÉCIFICATIONS

Technologie sans fil : 2.4G+ Bluetooth3.0 + Bluetooth 5.0
Portée sans fil : 10 mètres

Clavier :

Structure des touches : Touches incurvées
 Nombre de touches : 99
 Nombre de touches multimédia : 12
 Nombre de touches de commutation : 6

Courant	: 5 mA
Pile	: 2 piles AAA
Support pour périphérique	: Profondeur ≤ 10 mm
Taille max. prise en charge	: Largeur ≤ 185 mm
Interrupteur OFF physique	: OUI
Taille	: 375(L) x 143(l) x 28(H) mm

Souris :

Capteur	: Capteur optique
Résolution	: 1 200 ppp
Bouton	: Silence
Nombre de boutons	: 4 (gauche, droite, défilement, commutateur de ppp)
Pile	: 1 pile AA
Courant	: 25 mA
Dimensions	: 110(L) x 61(l) x 33(H) mm

CONTENU DE LA BOÎTE

Clavier sans fil
Récepteur de souris sans fil
2 piles AAA + 1 pile AA
Mode d'emploi

CONFIGURATION REQUIRE

Bluetooth 3.0 : Windows 8/10 ou version ultérieure, Mac OS x 10.10 ou version ultérieure, Chrome OS™, Android™ 5.0 ou version ultérieure.